

Please Direct Enquires To:
 Yardmaster International
 Cahore Road
 Draperstown
 BT45 7AP.
 Tel: 028 796 28449

Demandes de renseignements a:
 TRIGANO JARDIN
 Service Commercial
 Usine du Boulay
 41 170 Cormenon
 Mondoubleau
 Tel:(02)54 73 55 55


Bitte alle Anfragen an:
I.N.I.
 Kaistraße 7-9
 40221 Düsseldorf
 Tel: 0211 30 21 28 15

**Assembly
 Instructions**

**Montageanweisungen
 Metallgerätekäuser**

**Notice de montage
 Abri de Jardin Métallique**

**Opbouwbeschrijving
 Metalen Bergingen**






| | |
|-----------------|--|
| GREEN VERT GRÜN | |
| MODEL 103 GEYZ | |
| SILVER | |
| MODEL 103 ZGEY | |


| PARTS LIST | ONDERDELENLIJST | PART NO. | MODEL | LENGTH | |
|----------------------------------|----------------------------------|------------|-------|--------|---|
| PART DESCRIPTION | BESCHRIJVING VAN DE | | 103 | MM | √ |
| 600 mm Wall Panel | 600mm Wandpaneel | 101 | 6 | 1600 | |
| 200 mm Wall Panel | 200mm Wandpaneel | 102 | 1 | 1600 | |
| Corner Panel | Hoekpaneel | 103.04 | 4 | 1600 | |
| Door Post | Deurstijl | 106.29 | 2 | 1600 | |
| Left Hand Front/Right Hand Rear | Dakplaat Linksvoor/Rechtsachter | 203.29 | 2 | 1520 | |
| Right Hand Front/Left Hand Rear | Dakplaat Rechtsvoor/Linksachter | 204.29 | 2 | 1520 | |
| Gable Left Hand Front/Right Hand | Geveltop-Linksvoor/Rechtsachter | 301 | 2 | 920 | |
| Gable Right Hand Front/Left Hand | Geveltop- Rechtsvoor/Linksachter | 302 | 2 | 920 | |
| Centre Gables | Geveltoppen-Midden | 305.3 | 2 | 995 | |
| Base Rail | Funderingsrail | 401.10 | 2 | 1033 | |
| Base Rail | Funderingsrail | 401.14 | 1 | 1233 | |
| Base Rail | Funderingsrail | 401.2 | 1 | 1833 | |
| Side Brace | Zijklamp | 402.10 | 2 | 965 | |
| Side Brace | Zijklamp | 402.15 | 2 | 1365 | |
| Side Brace Splice | Zijklamp | 402.89 | 1 | 370 | |
| Front Brace | Voorklamp | 403.3EA | 2 | 765 | |
| Corner Gusset | Hoekinzetstuk | 406 | 8 | 86 | |
| Corner Gusset Stiffner | Versterking Van Hoekinzetstuk | 407 | 2 | 150 | |
| Anchor Bracket | Verankering Steun | 407EA | 2 | 69 | |
| Left Hand Door Guide | Deurgeleider Linksbuiten | 408409.3EA | 2 | 933 | |
| Side Beam | Zijbalk | 501.10 | 2 | 1034 | |
| Roof Beam | Dakbalk | 502.10 | 4 | 1034 | |
| Ridge Cover | Nokplaat | 503.08 | 1 | 690 | |
| Ridge Cover | Nokplaat | 503.07 | 1 | 490 | |
| Gutter Angle | Regengoot | 504.03 | 2 | 1165 | |
| Left Hand Roof Beam Gusset | Linkersteunplaat Nokbalk | 505 | 2 | 145 | |
| Right Hand Roof Beam Gusset | Rechtersteunplaat Nokbalk | 506 | 2 | 145 | |
| Roof Beam Support | Nokbalk Steun | 506.3 | 4 | 230 | |
| Ridge Cover Cap | Nokplaat Eindstuk | 507 | 2 | 160 | |
| Left Hand Gutter End Cap | Eindkap Linkerregengoot | 5081 | 2 | 45 | |
| Right Hand Gutter End Cap | Eindkap Rechterregengoot | 5091 | 2 | 45 | |
| Left Hand Door | Linkerdeur | 601.29 | 1 | 1593 | |
| Right Hand Door | Rechterdeur | 602.29 | 1 | 1593 | |
| Door Track | Deurrail | 603.63 | 2 | 1390 | |
| Gable Brace | Geveltop-Klamp | 603.18 | 4 | 1395 | |
| Door Slider | Deurrolletie | 607.1 | 4 | 30 | |
| Door Brace | Deurklamp | 620.3 | 6 | 640 | |
| Door Spacer | Deurhoekstuk | 607EA | 2 | 25 | |
| Door Saddle | Deurslede | 608.3EA | 1 | 1226 | |
| Door Handle | Deurhendel | 609 | 2 | 100 | |
| Door Pelmet | Deurlijst | 61502 | 1 | 1264 | |

| LISTE DE PIECES | TEILE-LISTE | PART NO. | MODEL | LENGTH | |
|------------------------------------|---------------------------------|------------|-------|--------|---|
| DESCRIPTION DE LA PIECE | TEILE-BEZEICHNUNG | | 103 | MM | √ |
| Panneau Mural 600mm | 600mm Wandplatten | 101 | 6 | 1600 | |
| Panneau Mural 600mm | 600mm Wandplatten | 102 | 1 | 1600 | |
| Panneau D'angle | Eckplatten | 103.04 | 4 | 1600 | |
| Montant De Porte | Türpfosten | 106.29 | 2 | 1600 | |
| Panneau Toit Avant Gauche/Arrière | Linke Vordere Bzw. Hintere | 203.29 | 2 | 1520 | |
| Panneau Toit Avant Droite/Arrière | Rechte Vordere Bzw. Hintere | 204.29 | 2 | 1520 | |
| Pignon-Avant Gauche/Arrière Droite | Giebel-Vorne Links Bzw. Hinten | 301 | 2 | 920 | |
| Pignon-Avant Droite/Arrière Gauche | Giebel-Vorne Rechts Bzw. Hinten | 302 | 2 | 920 | |
| Pignons Centraux | Mittel-Giebel | 305.3 | 2 | 995 | |
| Rail Base | Grundleiste | 401.10 | 2 | 1033 | |
| Rail Base | Grundleiste | 401.14 | 1 | 1233 | |
| Rail Base | Grundleiste | 401.2 | 1 | 1833 | |
| Cornières Latéral | Seitenstütze | 402.10 | 2 | 965 | |
| Cornières Latéral | Seitenstütze | 402.15 | 2 | 1365 | |
| Cornières Latéral | Seitenstütze | 402.89 | 1 | 370 | |
| Cornières Avant | Vorderstütze | 403.3EA | 2 | 765 | |
| Renfort D'angle Arrière | Hintere Eckenwinkel | 406 | 8 | 86 | |
| Kit D'ancrage | Eckenwinkelversteifung | 407 | 2 | 150 | |
| Piece D'ancrage | Verankerung Teil | 407EA | 2 | 69 | |
| Guide De Porte Extérieur Gauche | Linke äußere Türführung | 408409.3EA | 2 | 933 | |
| Poutre Latérale | Seitenträger | 501.10 | 2 | 1034 | |
| Poutre Toit | Dachträger | 502.10 | 4 | 1034 | |
| Faîtière | Firstverkleidung | 503.08 | 1 | 690 | |
| Faîtière | Firstverkleidung | 503.07 | 1 | 490 | |
| Gouttière d,angle | Dachtraufeverkleidung | 504.03 | 2 | 1165 | |
| Gousset De Poutre Faîtière Gauche | Linke Firstträgerwinkel | 505 | 2 | 145 | |
| Gousset De Poutre Faîtière Droite | Rechte Firstträgerwinkel | 506 | 2 | 145 | |
| Soutien De Poutre Toit | Dachtragbalken | 506.3 | 4 | 230 | |
| Cache Plastique Toiture | Firstverkleidungskappe | 507 | 2 | 160 | |
| Embout D'Extrémité De Gouttière | Linke Dachrinnen-Endkappen | 5081 | 2 | 45 | |
| Embout D'Extrémité De Gouttière | Rechte Dachrinnen-Endkappen | 5091 | 2 | 45 | |
| Porte Gauche | Linke Tür | 601.29 | 1 | 1593 | |
| Porte Droite | Rechte tür | 602.29 | 1 | 1593 | |
| Glissière De Porte | Türschienen | 603.63 | 2 | 1390 | |
| Glissière De Pignon | Giebel-Vorne Balken | 603.18 | 4 | 1395 | |
| Coulisseau Haut | Türschieber | 6071 | 4 | 30 | |
| Porte Renforcee | Türstütze | 620.3 | 6 | 640 | |
| Ecarteur De Porte | Tür-Distanzschiebe | 607EA | 2 | 25 | |
| Bride De Porte | Türschwelle | 608.3EA | 1 | 1226 | |
| Poignée De Porte | Türgriff | 609 | 2 | 100 | |
| Pièce de Junction | Verbindung Teil | 61502 | 1 | 1264 | |


WALL PANEL PANNEAU MURAL WANDPLATTEN WANDPANEEL









ROOF PANEL PANNEAU TOIT DACHPLATTE DAKPLAAT



GABLES ARE PACKED IN PAIRS
TAKE APART WITH CARE





ASSEMBLY INSTRUCTIONS (ENGLISH) MODEL 103.

Before starting, read through the assembly instructions carefully. Check thoroughly all the parts you have received against the parts list (page 1) and the diagram (page 3,4). Ensure that no parts are damaged.

THINGS TO REMEMBER !

1. **WEATHER WARNING ! DO NOT ERECT YOUR BUILDING ON A WINDY DAY. ANY BUILDING LEFT PARTIALLY CONSTRUCTED MAY BE SERIOUSLY DAMAGED (FIG.1).**
2. **ALWAYS ASSEMBLE THE ROOF FIRST ESPECIALLY IF YOU DO NOT INTEND TO COMPLETE CONSTRUCTION ON THE SAME DAY.**
3. **ALL ASSEMBLY OPERATIONS MUST TAKE PLACE ON A COMPLETELY LEVEL SURFACE (FIG. 1)**
4. **UNLESS OTHERWISE STATED SCREWS AND FIBRE WASHERS (BAGS 1 AND 12) MUST BE USED IN ALL ASSEMBLY OPERATIONS.**
5. **IT IS RECOMMENDED THAT YOU WEAR THE GLOVES PROVIDED WHEN ASSEMBLING THIS PRODUCT.**
6. **THE SHED SHOULD BE SECURELY ANCHORED TO A FIRM LEVEL BASE E.G. CONCRETE, PAVING SLABS, WOOD ETC FOR CONCRETE BASE SEE BELOW.**

SITE PREPARATION CONCRETE.

1. Concrete should be laid a minimum of 75mm thick and at least 100mm greater than the overall size of the metal base frame at approx. 25mm above ground level. A sheet of heavy duty polythene placed under the base area will help prevent dampness rising from the ground into the shed. For concrete base measurements see fig. 2.

NOTICE DE MONTAGE 103

Avant de commencer à lire attentivement la notice de montage, vérifiez précisément si vous avez bien reçu toutes les pièces énoncées sur la liste page 2, ainsi que sur le schéma page 3&4. Assurez vous qu'aucune pièce n'a été endommagée.

N'OUBLIEZ PAS !

1. **TEMPÊTE DE VENT: NE JAMAIS MONTER VOTRE ABRI PAR GRAND VENT. NE PAS LAISSER UN ABRI**

PARTIELLEMENT MONTÉ, LES PIÈCES POUVANT ÊTRE ENDOMMAGÉES (FIG. 1).

2. **ASSEMBLER EN PRIORITÉ LE TOIT SURTOUT SI VOUS PENSEZ NE PAS FINIR LE MONTAGE DANS LA JOURNÉE.**

3. **TOUTES LES OPÉRATIONS DE MONTAGE DOIVENT ÊTRE RÉALISÉES SUR UNE SURFACE PLANE (fig 1).**

4. **UTILISER SUR TOUTES LES VIS À MÉTAUX D'ASSEMBLAGE (SAC NO 1) LES RONDELLES D'ÉTANCHÉITÉ EN FIBRE (SAC NO 12)**

5. **L'ABRI DOIT ÊTRE FIXE AU SOL SUR UNE SURFACE PLANE, PAR EXEMPLE, BETON, DALLES EN BETON, BOIS ETC. POUR UNE SURFACE DE BETON ,VOIR CI-DESSUS.**

PRÉPARATION DE LA DALLE:

1. Le béton doit être coulé sur une épaisseur de 75mm, et dépasser de 100mm la hauteur du profilé de base soit 25mm au dessus du niveau du sol. L'utilisation d'une toile de polythène épaisse et résistante, placée sous la base aidera à empêcher l'humidité de monter du sol dans l'abri . Pour les dimensions de la dalle en béton, vous reporter à la fig. 2.

MODELLE 103 MONTAGEANLEITUNG VOR BEGINN:

1. Machen Sie sich mit den Montageanweisungen vertraut.
2. Überzeugen Sie sich an Hand der Teileliste (Seite 2) und der Schaubilder (seite 3 &4), ob alles vollständig ist und die Teile nicht beschädigt sind.

WICHTIG

1. **STELLEN SIE DAS HAUS NICHT AN EINEM STÜRMISCHEN TAG AUF. JEDES HAUS WÜRDE UNTER SOLCHEN WETTERBEDINGUNGEN BESCHÄDIGT WORDEN.**

2. **DER GARTENSCHUPPEN MUß AUF EINER VOLLSTÄNDIG EBENEN FLÄCHE ERRICHTET WERDEN.**

3. **SOFERN NICHT ANDERS ANGEZEIGT BENÜTZEN SIE DIE SCHRAUBEN UND WASSERDICHTEN FASERSCHEIBEN (BEUTEL 1 & 12) BEI ALLEN MONTAGEGÄNGEN.**

4. **TRAGEN SIE DIE BELIEFERTEN HANDSCHUHE BEI DER MONTAGE. VORBEREITUNG DES**

BETONFUNDAMENTS:

Die Betonplattform soll mindestens 70-80mm stark und mindestens 100mm länger und breiter als der metall-grundrahmen sein. die plattform sollte außerdem mindestens 25mm über dem boden sein. Ein laken aus hochleistungskunststoff unter dem fundament wird dazu helfen, feuchtigkeit vorzubeugen, die von der erde in den schuppen hineindringt.

BOUWHANDLEIDING MODELLEN 103

Voordat U met de bouw begint, maakt U zich dan eerst goed vertrouwd met de bouwaanwijzingen. Kruis alle ontvangen onderdelen op de onderdelenlijst (pagina 1) en diagram (pagina 3&4) aan. Controleer of de onderdelen niet zijn beschadigd.

BELANGRIJK !

1 **MONTEER UW SCHUUR NIET OP EEN WINDERIGE DAG. DE KANS DAT ER TÏDENS HET MONTEREN BESCHADIGINGEN ONTSTAAN IS DAN ZEER GROOT AANWEZIG (Afb 1).**

2 **HET IS AAN TE RADEN , OM EERST HET DAK TE MONTEREN, VOORAL ALS U NIET VAN PLAN BENT OM HET COMPLETE SCHUURTJE IN EIN DAG TE MONTEREN.**


3 **DE BOUW DIENT UITGEVOERD**

TE WORDEN OP EEN GEHEEL VLAKE ONDERGROND (Afb 1)

4 **TENZY ANDERS AANGEGEVEN MOETEN BIJ HET MONTEREN DE SCHROEVEN EN VEZELRINGEN UIT (Zak 1 en 12) WORDEN GEBR UIKT.**

VOORBEREIDING VAN DE BOUWPLAATS VAN BETON

1 Het beton dient minimaal 75mm dik te worden gelegd. Ongeveer 25mm boven grondniveau dient het beton minstens 100mm breder te zijn dan de totale maal van het metalen funderingsraam. Afb. 2.



WASHERS TO BE USED ON ALL SCREWS
 VEZELRINGEN VOOR GEBRUIK ONDER ALLE SCHROEVEN
 RONDELLES POUR TOUTES LES VIS
 FASER SCHEIBEN FÜR VERWENDUNG MIT ALLEN SCHRAUBEN
 ARANDELAS QUE DEBEN USARSE CON TODOS LOS TORNILLOS
 ANILHAS PARA SEREM UTILIZADAS EM TODOSMOS PARAFUSOS




FIG. 1









FIG. 2 3000mm BASE DIMENSIONS




FRONT
 VOORKANT
 DEVANT
 VORDERSEITE
 FRENTE











USE 4 SCREWS ONLY




INSIDE VIEW
A L'INTERIEUR
INNENSEITE




FRONT GABLES
GEVELTOP-VOORKANT
FACHADA FRONTAL
PIGNON-AVANT
GIEBEL-VORNE
EMPENA FRONTAL









502 X 2



1034mm




302



305.3

506
505



502


502

506.3

301

502

301/302





501




302

501






FRONT
 VOORKANT
 DEVANT
 VORDERSEITE
 FRENTE










ENSURE ROOF FRAME
 IS "SQUARE" BEFORE
 SECURING PANELS











DACHRAHMEN RECHTWINKLIG
 VOR DACHPLATTEN
 FESTZUMACHEN

EQUARREZ LE METIER
 AVANT DE FIXER
 LES PANNEAUX





DO NOT TIGHTEN SCREWS
 UNTIL 203 AND 204 CORNER
 ROOF PANELS ARE LINED UP
 AND ROOF FRAME IS "SQUARE"






NOTE ! 403.3EA FRONT BRACE IS A DIFFERENT PROFILE THAN 402







WALL PANEL ASSEMBLY
 MONTEREN VAN WANDPANEEL
 MONTAGE DE LA PANNEAU MURAL
 WANDPLATTEN MONTAGE
 MONTAJE DE LOS PANELES LATERALES
 MONTAGEM DO PAINEL DA PAREDE



FRONT
 VOORKANT
 DEVANT
 VORDERSEITE
 FRENTE




620














INSIDE
 A L'INTERIEUR
 INNENSEITE


View Shows Door Brace
 Being Fitted To
 Inside Of Doors



INSIDE

INSIDE
 A L'INTERIEUR
 INNENSEITE





BAG NO. 5 PLASTIC TIPS USED ON EXPOSED SCREW POINTS
ON INSIDE WALLS
SAC NO. 5 CAPUCHONS EN PLASTIQUE POUR POINTES DE VIS
NUES SUR LES PAROIS INTERIEURES
BEUTEL NO. 5 PLASTIK-AUFSTECKHUTCHEN FUR DIE
SCHRAUBENSPIITZEN AN DEN INNENWANDEN
ZAK NO. 5 PLASTIC DOPJES VOOR SCHROEFUITEINDEN AAN
DE BINNENWAND
BOLSA NO. 5 TAPONES DE PLASTICO PARA UTILIZAR EN PUNTOS DONDE
QUEDE EXPUESTO EL TORNILLO EN LAS PAREDES INTERIORES
SACO NO. 5 PONTEIRAS PLASTICAS PARA PONTAS DE PARAFUSOS
EXPOSTAS NAS PAREDES INTERIORES

