

# Yardmaster

INTERNATIONAL

1010

**Please direct enquires to:**  
Yardmaster International  
Cahore Road  
Draperstown  
BT45 7AP.  
Tel: 028-796-28449

**Demandes de renseignements à:**  
TRIGANO JARDIN  
Service Commercial  
Usine du Boulay  
41 170 Cormenon  
Mondoubleau  
Tel: (02)54 73 55 55

**Bitte alle Anfragen an:**  
I.N.I  
Kaistraße 7-9  
40221 Düsseldorf  
Tel: 02 11 30 21 28 15







GREEN VERT GRÜN	
MODEL 68 GHZ	
MODEL 68 GEYZ	
SILVER	
MODEL 68 ZGEY	

**Montageanweisungen  
Metallgerätekäuser**


**Assembly  
Instructions**

**Instructions  
D'assemblage  
Abris en Métal**

**Opbouwbeschrijving  
Metalen Bergingen**




X 1790 X 1 (1790mm)




615.01 x 1 (820mm)

603.2 X 2 (1800mm)



502.14 X 4 (1234mm)




501.14 X 4 (1234mm)

503.02 X 2 (615mm)



503.07 X 1 (490mm)

503.08 X 1 (690mm)



504.01 X 2 (1015mm)


504.02 X 2 (1365mm)





402.10 X 2 (965mm)

402.14 X 2 (1165mm)


402.2 X 1 (1765)



402.89 X 2 (370mm)





403.2EA x 2 (465mm)




401.01 X 2 (633mm)


401.2 X 3 (1833mm)








608.2EA X 1 (820mm)



408409.2EA X 2 (634mm)





## ASSEMBLY INSTRUCTIONS (ENGLISH)

Before starting, read through the assembly instructions carefully. Check thoroughly all the parts you have received against the diagrams pg1-3. Ensure that no parts are damaged.

### THINGS TO REMEMBER !

1. WEATHER WARNING ! DO NOT ERECT YOUR BUILDING ON A WINDY DAY. ANY BUILDING LEFT PARTIALLY CONSTRUCTED MAY BE SERIOUSLY DAMAGED (FIG.1).
2. ALWAYS ASSEMBLE THE ROOF FIRST , ESPECIALLY IF YOU DO NOT INTEND TO COMPLETE CONSTRUCTION ON THE SAME DAY.
3. ALL ASSEMBLY OPERATIONS MUST TAKE PLACE ON A COMPLETELY LEVEL SURFACE (FIG. 1)
4. UNLESS OTHERWISE STATED SCREWS AND WASHERS (BAGS 1 AND 12) MUST BE USED IN ALL ASSEMBLY OPERATIONS.
5. IT IS RECOMMENDED THAT YOU WEAR THE GLOVES PROVIDED WHEN ASSEMBLING THIS PRODUCT.
6. THE SHED SHOULD BE SECURELY ANCHORED TO A FIRM LEVEL BASE EG CONCRETE, PAVING SLABS, WOOD ETC FOR CONCRETE BASE SEE BELOW.

## SITE PREPARATION CONCRETE.

1. Concrete should be laid a minimum of 75mm thick and at least 100mm greater than the overall size of the metal base frame at approx. 25mm above ground level. A sheet of heavy duty polythene placed under the base area will help prevent dampness rising from the ground into the shed. For concrete base measurements see fig. 2.

## NOTICE DE MONTAGE

Avant de commencer à lire attentivement la notice de montage, vérifiez précisément si vous avez bien reçu toutes les pièces énoncées sur le schéma page 1-3. Assurez vous qu'aucune pièce n'a été endommagée.

### N'OUBLIEZ PAS !

1. TEMPÊTE DE VENT: NE JAMAIS MONTER VOTRE ABRI PAR GRAND VENT. NE PAS LAISSER UN ABRI PARTIELLEMENT MONTÉ, LES PIÈCES POUVANT ÊTRE ENDOMMAGÉES

(FIG. 1).

2. ASSEMBLER EN PRIORITÉ LE TOIT SURTOUT SI VOUS PENSEZ NE PAS FINIR LE MONTAGE DANS LA JOURNÉE.
3. TOUTES LES OPÉRATIONS DE MONTAGE DOIVENT ÊTRE RÉALISÉES SUR UNE SURFACE PLANE (fig 1).
4. UTILISER SUR TOUTES LES VIS À MÉTAUX D'ASSEMBLAGE (SAC NO 1) LES RONDELLES D'ÉTANCHÉITÉ (SAC NO 12).
5. IL EST RECOMMANDÉ QUE VOUS PORTIEZ LES GANTS PRÉVUS À CET EFFET LORS DU MONTAGE DE VOTRE ABRI.
6. L'ABRI DOIT ÊTRE FIXE AU SOL SUR UNE SURFACE PLANE, PAR EXEMPLE, BÉTON, DALLES EN BÉTON, BOIS ETC. POUR UNE SURFACE DE BÉTON, VOIR CI-DESSUS.

## PRÉPARATION DE LA DALLE:

1. Le béton doit être coulé sur une épaisseur de 75mm, et dépasser de 100mm la hauteur du profilé de base soit 25mm au dessus du niveau du sol. L'utilisation d'une toile de polythène épaisse et résistante, placée sous la base aidera à empêcher l'humidité de monter du sol dans l'abri. Pour les dimensions de la dalle en béton, vous reporter à la fig. 2.

## MODELLE MONTAGEANLEITUNG

### VOR BEGINN:

1. Machen Sie sich mit den Montageanweisungen vertraut.
2. Überzeugen Sie sich an Hand der und der Schaubilder (seite 1-3) ob alles vollzählig ist und die Teile nicht beschädigt sind.

### WICHTIG

1. STELLEN SIE DAS HAUS NICHT AN EINEM STÜRMISCHEN TAG AUF. JEDES HAUS WÜRDE UNTER SOLCHEN WETTERBEDINGUNGEN BESCHÄDIGT WORDEN.
2. DER GARTENSCHUPPEN MUß AUF EINER VOLLSTÄNDIG EBENEN FLÄCHE ERRICHTET WERDEN.
3. SOFERN NICHT ANDERS ANGEZEIGT BENÜTZEN SIE DIE SCHRAUBEN UND WASSERDICHTEN FASERSCHEIBEN (BEUTEL 1 & 12) BEI ALLEN MONTAGEGÄNGEN.
4. TRAGEN SIE DIE BELIEFERTEN HANDSCHUHE BEI DER MONTAGE.
5. ES IST EMPFEHLENSWERT ZUERST DAS DACH ZU MONTIEREN BESONDERS WENN SIE DEN AUFBAU NICHT AN SELBEN TAG BEENDEN WOLLEN.

## VORBEREITUNG DES BETONFUNDAMENTS:

Die Betonplattform soll mindestens 70-80mm stark und mindestens 100mm länger und breiter als der metall-grundrahmen sein. die plattform sollte außerdem mindestens 25mm über dem boden sein.

Ein laken aus hochleistungskunststoff unter dem fundament wird dazu helfen, feuchtigkeit vorzubeugen, die von der erde in den schuppen hineindringt.

## BOUWHANDLEIDING MODELLEN


Voordat U met de bouw begint, maakt U zich dan eerst goed vertrouwd met de bouwaanwijzingen. Kruis alle ontvangen onderdelen diagram pg1-3. Controleer of de onderdelen niet zijn beschadigd.

### BELANGRIJK !





- 1 MONTEER UW SCHUUR NIET OP EEN WINDERIGE DAG. DE KANS DAT ER TÏDENS HET MONTEREN BESCHADIGINGEN ONTSTAAN IS DAN ZEER GROOT AANWEZIG (Afb 1).
- 2 HET IS AAN TE RADEN , OM EERST HET DAK TE MONTEREN, VOORAL ALS U NIET VAN PLAN BENT OM HET COMPLETE SCHUURTJE IN EIN DAG TE MONTEREN.
- 3 DE BOUW DIENT UITGEVOERD TE WORDEN OP EEN GEHEEL VLAKKE ONDERGROND (Afb 1)
- 4 TENZY ANDERS AANGEGEVEN MOETEN BIJ HET MONTEREN DE SCHROEVEN EN VEZELRINGEN UIT (Zak 1 en 12) WORDEN GEBR UIKT.
- 5 HET IS AAN TE RADEN DE MEEGELEVERDE HANDSCHOENEN BIJ HET MONTEREN TE DRAGEN

## VOORBEREIDING VAN DE BOUWPLAATS VAN BÉTON


1 Het beton dient minimaal 75mm dik te worden gelegd. Ongeveer 25mm boven grondniveau dient het beton minstens 100mm breder te zijn dan de totale maal van het metalen funderingsraam. Afb. 2.




WASHERS TO BE USED ON ALL SCREWS  
 VEZELRINGEN VOOR GEBRUIK ONDER ALLE SCHROEVEN  
 RONDELLES POUR TOUTES LES VIS  
 FASER SCHEIBEN FÜR VERWENDUNG MIT ALLEN SCHRAUBEN  
 ARANDELAS QUE DEBEN USARSE CON TODOS LOS TORNILLOS  
 ANILHAS PARA SEREM UTILIZADAS EM TODOSMOS PARAFUSOS




11x4mm M5X12mm 8X12mm



8X9mm



12X5mm X 4



15

5X12mm

607EAx2

6071x4

FIG. 1









FIG. 2







2000mm BASE DIMENSION



FRONT DEVANT FRENTE  
 VOORKANT VORDERSEITE




301/302




OK

Fix Through 7mm Holes in Gables.






302









301




FRONT GABLES  
 GEVELTOP-VOORKANT  
 FACHADA FRONTAL  
 PIGNON-AVANT  
 GIEBEL-VORNE  
 EMPENA FRONTAL




Secure With Four Screws  
 Until Roof Is Fitted To Walls





233 mm Overlap



X 1



502.14

502.14

502.14

502.14

2234mm







501.14


234mm Overlap

501.14


2234mm









FRONT  
VOORKANT  
DEVANT  
VORDERSEITE  
FRENTE





ENSURE ROOF FRAME  
IS "SQUARE" BEFORE  
SECURING PANELS




DACHRAHMEN RECHTWINKLIG  
VOR DACHPLATTEN  
FESTZUMACHEN




EQUARREZ LE METIER  
AVANT DE FIXER  
LES PANNEAUX




FRONT  
VOORKANT  
DEVANT  
VORDERSEITE  
FRENTE











Overlap by 4 Holes As Shown  
CHEVAUCHER PAR 4 TROUS COMME INDIQUE







WALL PANEL ASSEMBLY  
 MONTEREN VAN WANDPANEEL  
 MONTAGE DE LA PANNEAU MURAL  
 WANDPLATTEN MONTAGE  
 PAINEL DA PAREDE  
 PANELES DE LA PARED















A L'INTERIEUR  
INNENSEITE



View shows Door Brace  
being fitted to  
inside of doors.












408409.2EA





M8X70mm X 2

M8X50mm X 2



BAG NO. 5 PLASTIC TIPS USED ON EXPOSED SCREW POINTS ON INSIDE WALLS  
 SAC NO. 5 CAPUCHONS EN PLASTIQUE POUR POINTES DE VIS NUES SUR LES PAROIS INTERIEURES  
 BEUTEL NO. 5 PLASTIK-AUFSTECKHUTCHEN FÜR DIE SCHRAUBENSPIZTEN AN DEN INNENWÄNDEN  
 ZAK NO. 5 PLASTIC DOPJES VOOR SCHROEFUITEINDEN AAN DE BINNENWAND  
 BOLSA NO. 5 TAPONES DE PLASTICO PARA UTILIZAR EN PUNTOS DONDE QUEDE EXPUESTO EL TORNILLO EN LAS PAREDES INTERIORES  
 SACO NO. 5 PONTEIRAS PLASTICAS PARA PONTAS DE PARAFUSOS EXPOSTAS NAS PAREDES INTERIORES